"Family-like Care" KIA Service

Kia RECOMIENDA TOTAL

Plan de Mantenimiento Programado

Intervalos de Mantenimiento	Meses o Kilómetros (lo que ocurra primero)									
Meses	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Km x 1.000	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Carroceria										
Tubos y mangueras del circuito de combustible,conectores	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Cartucho del filtro de combustible	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Refrigerante Aire Acondicionado	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Compresor del aire acondicionado	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Filtro de aire del climatizador	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Examinar el estado general de la chapa y la pintura. Identificar posibles picaduras, grietas, óxidos, abolladuras u otros daños.	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Chasis										
Líneas,mangueras y conectores de freno	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Pedal de freno,pedal de embrague	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Freno de estacionamiento	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Líquido de frenos / embrague	I	I	I	R	I	I	I	R	I	I
Discos de Freno y Pastillas	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Km x 1.000	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Tubo de escape y silenciador	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Sistema de mangueras de la dirección asistida (si correspondiere)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Dirección, varillaje y guardapolvos	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Neumáticos (presión y banda de rodadura)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Rotación de Neumáticos	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Llantas y tuercas de rueda. Verificar apriete, según especificación. Revisar llantas por daños.	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Rueda de auxilio. Ajustar presión, comprobar desgaste y estado.	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Rótulas de la suspensión delantera	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Tuercas y tornillos de carrocería y chasis	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Escobillas limpiaparabrisas. Verificar / sustituir, si fuera necesario.	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Lava / limpiaparabrisas. Comprobar funcionamiento / Completar niveles.	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Cremallera, conexiones y fundas de la dirección	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Eléctrico										
Estado de la bateria	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Luz del compartimento de baúl.	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Luces (posición, bajas, altas, intermitentes, balizas)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Equipo de diagnóstico. Colocar para verificar correcto funcionamiento.	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Aviso de mantenimiento programado. Reprogramar (si corresponde)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Motor										
Correas de accesorios	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Aceite del motor y filtro de aceite	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Correa de distribución (si correspondiere)				I				I		
Filtro de Aire	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Revisión de nivel de fluídos	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Sistema de refrigeración y ajuste de nivel	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Líquido refrigerante del motor	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Luz de válvulas (si correspondiere)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Bomba de vacío y conexiones de vacío	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Motor. Verificar daños, pérdidas, fugas.	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Bujia	I	I	R	I	I	I	I	I	I	I
Mangueras de ventilación del carter y de vacío	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Transmisión										
Eje de transmisión y guardapolvos	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Líquido del cambio manual	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Fluido de caja de transferencia (4WD)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Fluido del diferencial trasero y/o delantero (si correspondiere)	I	I	I	R	I	I	I	I	I	I
Eje de transmisión limpio y pernos reapretados (4WD)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I